

GSM Pager CA-1202 „Athos“ RESET3

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Přejeme Vám, abyste vždy našli svůj vůz v pořádku tam, kde jste ho zaparkovali.

Jablotron s.r.o.

1. Poplach

V případě aktivace jsou odeslány poplachové informace na nastavená čísla mobilních telefonů formou SMS a případně i voláním¹.

2. Ovládání pageru z Vašeho telefonu

Pokud na Váš telefon pager posílá poplachové zprávy, můžete z něj odesílat příkazové SMS zprávy na telefonní číslo pageru (viz. následující tabulka). Pager je možno ovládat i z ostatních mobilních telefonů. Je však nutné před příkaz přidat uživatelský kód (HESLO). Text pište ve tvaru HESLOmezerapŘÍKAZ. Uživatelský kód (HESLO) je z výroby nastaven USER. Heslo je možné změnit příkazem v níže uvedené tabulce nebo požádejte o nastavení montážní středisko.



Příkazové SMS k ovládání pageru

z výroby	vlastní text	funkce
IMO		zablokování vozidla (imobilizace) ³
UNIMO		odblokování vozidla ³
STATUS		vyžádání SMS o stavu pageru
LOCATOR		vyžádání SMS o poloze vozidla ^{2,3}
HELP		vyžádání SMS s nápovědou
CREDIT		zjištění kreditu na předplacené SIM ³
UC xx...x		Nové HESLO (provedte po montáži) Heslo xx..x může mít 4 až 8 znaků (A až Z a 0 až 9), z výroby je nastaveno USER

- V textech SMS se nerozlišují malá a velká písmena, háčky a čárky nejsou povoleny.
- Nastavení vlastních textů příkazových SMS, případně i textů poplachových zpráv si vyžádejte u montážního střediska.
- Nápověda HELP vrátí SMS s původními příkazy z výroby, pokud si nastavíte texty vlastní, nebudou v nápovědě uvedeny.

¹ je-li aktivováno volání při poplachu a zvednete hovor, uslyšíte zvuk sirény.

Pokud je pager doplněn o sadu handsfree zapne se následně příposlech z kabiny.

² službu musí podporovat operátor

³ funkce musí být nastavena servisním technikem

Spojení na montážní firmu:



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz

3. Dálkové zablokování vozu

Pokud vyšlete na číslo pageru příkaz IMO, obdržíte vzápětí potvrzovací SMS zprávu. Imobilizační obvod se zablokuje ihned, pokud je vypnut klíček zapalování. Jestliže je v době přijetí příkazu klíček v poloze zapnuto, dojde k blokování obvodu až po vypnutí klíčku. Tento okamžik Vám zařízení oznámí formou SMS. Odblokování vozu je možné pouze SMS příkazem UNIMO.

4. Zjištění polohy vozu

Pokud použitá SIM karta podporuje možnost určení polohy vozu, lze příkazem LOCATOR zjistit, kde se vůz nachází². Zařízení odpoví zprávou typu:

+420603012345 Kraj: Jihočesky, Okres: Jindřichuv Hradec, Nazev: Nova Ves nad Luznici.
Vzdálenost asi 5.4 km. E14*52'1"@N48*50'24", + -200m 15:23:01 18.09.01

Pager může polohu sdělit také automaticky při poplachu a při zablokování vozidla (příkazem IMO)⁴.

5. Telefonování Handsfree sadou (HF-03)

S nainstalovanou Handsfree sadou HF-03 získáte telefon v autě. Kromě volání za jízdy Vám sada umožní odposlech z kabiny při poplachu.

Příchozí hovor přijmete stiskem libovolného tlačítka klíčenky RC-4x. Hovory lze přijímat z libovolných telefonních čísel.

Zavolat z auta můžete tak, že při zapnutém klíčku zapalování stisknete některé z tlačítek klíčenky RC-4x. Každému tlačítku lze nastavit telefonní číslo⁴. Tímto způsobem lze z vozu telefonovat na 4 předem nastavená čísla.

Hovor ukončíte stiskem libovolného tlačítka klíčenky.

Pokud vozidlo zablokujete příkazem IMO, je příchozí hovor automaticky přijmut. Můžete poslouchat co se v autě děje, případně i promlouvat nahlas.

6. Kontrola akumulátoru vozu

Pager hlídá vybití akumulátoru vozu pod 10V. **Pager je možné doplnit záložní baterií BB-01**, ta zajišťuje, aby byl pager schopen komunikovat při odpojení akumulátoru vozu. Při vybití/odpojení akumulátoru vozidla nebo vybití záložní baterie bude poslána SMS s upozorněním.

7. Servis na dálku

Pokud potřebujete změnit základní nastavení, telefonní čísla apod., nemusíte obvykle jezdit do servisu. Stačí zavolat a montážní středisko Vám může provést nastavení dálkově.



8. Hlídní pultem centrální ochrany

Pager umí také komunikovat s pultem centrální ochrany. Pokud si službu sjednáte, zásahová jednotka zahájí pátrání po Vašem vozidle okamžitě při jeho zcizení. Službu pultu obvykle finančně uhradí získaná sleva na pojistném. Více informací Vám poskytne montážní středisko nebo výrobce.

9. Roaming

Při cestě do zahraničí je pager funkční, pokud má použitá SIM karta aktivovaný roaming. V případě vycestování se zařízení automaticky přihlásí na roamingového partnera a jeho prostřednictvím s Vámi komunikuje. V zahraničí nemusí být dostupná funkce LOCATOR a CREDIT.

10. Signálka LED ve vozidle

Signálka LED slouží pro signalizaci stavů. Tabulka popisuje jednotlivé možnosti zobrazení. **Pozor, pokud při vypnutí klíčku začne LED rychle blikat, není v místě GSM signál a pager nebude schopen předat informace o poplachu.**

Signálka	Význam
Svítlí	Hovor nebo hledání sítě
Svítlí přerušovaně	Zablokováno (imobilizace)
Bliká rychle	Nedostupnost GSM sítě nebo probíhající poplach

11. V případě potíží

Kontaktujte firmu, která provedla montáž. Ve většině případů Vám bude schopna pomoci dálkově. Případně kontaktujte přímo výrobce, Jablotron s.r.o. na tel. 483 559 987.

⁴ funkce musí být nastavena servisním technikem