

Antenna esterna AN-80

Questa antenna è stata creata per i prodotti Jablotron senza fili che lavorano solitamente in frequenza 868 MHz e hanno un connettore da usare solo con le antenne AN-8x. Per l'utilizzo dell'antenna AN-80, vedere il manuale dei dispositivi radio per istruzioni dettagliate.

La parte attiva dell'antenna dovrebbe essere installata in verticale e senza ostruzioni di alcun oggetto in metallo.

L'antenna può essere installata su un materiale che non conduce elettricità.

Se l'antenna viene usata in un sistema d'allarme, dovrebbe essere installata in un area coperta dal sistema.

Nota: Non prolungare il cavo RF.

Technical specifications:

<i>Frequenza :</i>	868 MHz
<i>Impedenza:</i>	50 Ω
<i>Lunghezza cavo:</i>	2m

