

JA-80L trådløs innendørs sirene

JA-80L er en komponent i JABLOTRON OASIS 80 alarmsystem. Sirenen kan utføre følgende funksjoner:

- Som innendørs alarmsirene
- Som innendørs dørklokke
- Som detektorstyrt sirene
- Som lyd giver for utgang og inngangstid



Sirenen forsynes fra 230V ac. nettet og kommuniserer via OASIS trådløse protokoll. Den kan inngå i et alarmsystem eller være en uavhengig enhet. Hvis den brukes som en del av et alarmsystem, gir den lydsignal når en inntrenger har aktivert en alarm, og bekrefter den faktiske alarmen ved å sende en sabotasje alarm til sentralen hvis den fjernes fra stikkkontakten. Den kan brukes som en "stand-alone-enhet", som en trådløs ringeklokke eller for å tilkalle oppmerksomhet.

I kombinasjon med en røyk eller gassdetektor vil en to minutters advarels alarm starte for brann eller gassfare.

Installasjonen skal utføres av en kvalifisert tekniker, godkjent av Jablotrons distributør.

Les inn JA-80L i en OASIS sentral

1. Sett sentralen i TEKNIKER tilstand, og trykk 1 (starter innlesningsmenyen).
2. Trykk og hold knappen på sirenen inne, mens den settes i en stikkontakt.
3. Slipp knappen når JA-80L bekrefter innlesnings tilstand med dobbelt bip og blinkende lampe.
4. Når sirenen er innlest i sentralen, trykk en gang på knappen så lampen slutter å blinke.
5. Forlat innlesningsmenyen ved å trykke # på betjeningspanelet

NB:

- a) Flere sirener kan leses til en sentral hvis det ønskes.
- b) Hvis sirenen ikke vil innleses (lysdioden slukker ikke), sjekk:
 - Er sentralen i TEKNIKER tilstand og innlesningsmeny?
 - Er sirenen i fabrikk standardinnstilling? Hvis ikke, resettes sirenen.
- c) En innlest sirene gir sirenyd hvis en alarm er igangsatt av sentralen, og kan gi bip lyder for å indikere utgangstid og inngangstid (programmerbart i sentralen).
- d) Sirenen kan også brukes som dørklokke eller detektoraktivert klokke. For å gjøre dette skal de enkelte detektorer innleses i sirenen, - (etter at sirenen er innlest i sentralen – se senere).
- e) Hvis sirenen under alarmering blir fjernet fra stikkkontakten, vil den øyeblikkelig sende en sabotasjealarm til sentralen.

Sirenen radiosignal kan sjekkes og måles av sentralen i TEKNIKER menyen. For å få sirenen til å sende testsignal, trykker man på den røde knappen.

Sirenen kan også indikere tilkobling av alarmen med ett enkelt bip og frakobling med to bip. For å aktivere disse bip, trykk på den røde knappen 3 ganger hurtigt etter hverandre. To bip kvitterer for at innstillingen er gjort. For å annullere denne funksjonen trykkes tre ganger som tidligere. Kvitteringen er her ett bip.

Ytterligere sireneinnstillinger

Det er mulig å gå til andre menynivåer ved å holde sireneknappen inne (skal være tilkoblet elnettet) Når knappen slippes er den aktuelle innstilling endret. Hver nivåtilstand har et forskjellig antall bip.

1. Hold ca. 3S - for å endre lydstyrken (ringeklokke melodi) Dette har ingen effekt på lyden av alarmer.
2. Hold ca. 6S - bipper 1x - alarm begrenset til PGX - denne sirene lyder, når alarmpanelet er i alarmtilstand og PGX utgangen er aktiv.
3. Hold ca. 9S - bipper 2x - alarm begrenset til PGY - denne sirene lyder, når alarmpanelet er i alarmtilstand og PGY utgangen er aktiv.
4. Hold ca. 12s - bipper 3x - Lavt batteri signalet vil ikke bli videresendt til alarmpanelet, når sirenen kobles fra lysnettet
5. Vedvarende hold på knappen vil slette programmeringen. Slettingen bekreftes av et langt bip og deretter et kort bip.

En alarm begrenset til PGX eller PGY utgangene er egnet til et delt system, hvor PGX vil bli tildelt alarm område A og PGY til alarm område B.

Innlesning av ringeknapp til JA-80L sirenen.

Opptil 8 trådløse ringeknapper av typen RC-8x kan leses i sirenen som følger:

1. Sett sirenen i stikkkontakten, hvis knappen blinker, kan innlesning av enheter til sirenen begynne. I dette tilfelle er sirenen stadig i standardinnstilling, betyr at det ikke er lest noen enheter inn i sirenen enda. Hvis knappen stadig lyser konstant etter at sirenen er satt i stikkkontakten, trykkes knappen og holdes inne (mens den lyser) inntil den begynner å blinke. Dette betyr at en eller flere enheter har vært

programmert inn tidligere, og nå er muligheten for å lese inn flere enheter aktivert.

2. En RC-8x kan leses inn ved å aktivere den (ved å trykke på knappen). godkjent innlesning indikeres med en melodi. Ved å trykke på RC-8x gjentatte ganger, kan man veksle mellom de 8 mulige melodiene som kan kobles til RC-8x aktiveringen.
3. Hvis alle ønskede RC-8x enheter er blitt innlest, forlates sirenen innlesningsmeny ved å trykke på knappen. Denne metoden muliggjør at ringetrykkene bliver lagt til de tidligere.

Detektoraktivert klokkeinnstilling

Hvis det ønskes at JA-8x indikerer en aktivert detektor med en bestemt ringetone, skal detektoren innleses i sirenen som følger:

1. Sett sirenen i en stikkontakt. Hvis knappen begynner å blinke, kan innlesningen begynne straks (det er ikke tidligere innlest noen enhet). Hvis **knappen lyser konstant**, trykker man på knappen og knappen holdes trykket inn (mens det er lys) inntil den begynner å blinke (det er tidligere innleste enheter).
2. For å innlese en detektor, aktiveres sabotasjekontakten et kort øyeblikk. Det avgis en lyd (ved å trykke og slippe sabotasjekontakten vil det veksles mellom 8 mulige melodier som kan settes til detektoren).
3. Etter at alle detektorer er blitt innlest forlates innlesningen ved å trykke på knappen.

Som supplement til enhetsaktivering av sirenen, kan den også aktiveres fra JA-80F betjeningspanelets IN inngang når denne påvirkes (for å innlese betjeningspanelet trykkes og slippes sabotasjekontakten).

Alarmsirene til trådløse brann-detektorer

Hvis du vil bruke en JA-80L sirene til å varelse alarm fra en trådløs brann detektor (JA-80' og JA-80g), innmeldes detektoren til sirenen på følgende måte:

1. Sett sirenen i stikkkontakten. Når den begynner å blinke kan du innlese detektoren (ingen enhet er tidligere blitt innlest til sirenen) Hvis lyset lyser konstant, trykkes og holdes knappen inne, inntil lyset begynner å blinke. (noen enheter er allerede innlest i sirenen)
2. Les inn detektoren ved å sette batteriene i detektoren - sirenen vil spille en melodi.
3. Når du har lest inn alle detektorer trykker du på sirenen knapp for å avslutte innlesningsmodus.
4. Ved test av en detektor holdes test-knappen inne inntil sirenen spiller en melodi. Bruk aldri åpen ild til å teste detektoren.

NB: Hvis du vil bruke en JA-80L sirene til å alarmere fra trådløse **brann-detektorer**, kan den ikke samtidig brukes sammen med OASIS alarmpanelet - den skal anvendes separat.

Maksimum antall innleste enheter

Opptil 8 RC-8x enheter eller detektorer, og et enkelt OASIS JA-8x alarmpanel kan innleses i JA-80L sirenen. Enhver av disse ting kan innleses til så mange sirener som det ønskes.

Fjerning av en innlest enhet (RESET)

Alle innleste enheter kan slettes på følgende måte:

1. Ta sirenen ut av stikkkontakten.
2. Trykk og hold sireneknappen inne, mens sirenen settes i stikkkontakten igjen.
3. Hold knappen trykket, inntil to bip indikerer reset
4. Knappen fortsetter å blinke (enhets innlesnings tilstand).
5. For å forlate innlesningstilstanden trykk på knappen (lysdioden i knappen slukker).

Hvis lysdioden fortsetter med å blinke etter de to reset bip, betyr det at sirenen er innen for et radiodekningsområde til en sentral hvor den tidligere har vært innlest. I et så tilfelle betyr det at alle tidligere innleste enheter er slettet, unntatt sentralen. Hvis det ikke ønskes at sirenen skal virke med sentralen, skal sirenen først slettes i sentralen før sirenen resettes (med betjeningspanelet i TEKNIKER tilstand, trykk 1 og velg sirenen adresse. Trykk 2 så lenge at sireneplassen slettes).

Indikator funksjoner

Ved normalt bruk, blinker indikatoren (lysdioden i knappen) når det trykkes på knappen på ringeknappen eller når sirenen lyder. Hvis sirenen er innlest i OASIS sentralen, indikerer den status på den programmerbare PGY utgangen ved å lyse konstant. Indikatoren blinker i innlesningstilstand.

Tekniske data

Spenning	230V/50Hz, 1W
Sikkerhetsklasse	2 ifølge EN60950-1
Kommunikasjonsfrekvens	868 MHz, Oasis protokoll
Rekkevidde	ca. 100 m (fri sikt)
Antall melodier:	8 valgbare for detektorer og ringeknapp, alarmsirenelyd 95 dB / 1 m
Maks. antall innleste enheter:	8 valgbare detektorer eller 1x Oasis JA-80 central
Miljø iht. EN 50131-1	II. internt
Temperaturområde	-10 to +40 °C
EN 50131-1, EN 50131-4, klassifikasjon	grade 2
Kapsling	IP40 i overensstemmelse med EN 60529, IEC 529
Mekanisk styrke	IK08 IP40 i overensstemmelse med EN 50102
Kan betjenes iht	ERC REC 70-03
JA-80L overholder	ETSI EN 300220, EN 50130-4 EN 55022, og EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at JA-80L er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen kan du finne på www.jablotron.com - i avsnittet Nedlastning.



NB: Selv om dette produkt ikke inneholder skadelige stoffer, anbefaler vi å returnere produktet til forhandleren eller direkte til produsenten.



JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com