

JA-80T – interfejs USB

Centrale alarmowe serii JA-8X i JA-6x można podłączyć do komputera za pomocą interfejsu JA80T. Zewnętrzne wyjście magistrali podłączyć do wejścia interfejsu JA-80T używając przewodu z odpowiednimi wtyczkami RJ. Następnie podłączyć wtyczkę USB JA-80T do wolnego portu USB. Na komputerze zainstalować odpowiednie sterowniki. Po zainstalowaniu można używać programu **ComLink/OLink** – używając programu użytkownik / instalator może łatwo programować, sterować i testować system, czytać ostatnie zdarzenia itp.

Instalowanie sterowników

Program ComLink/OLink i sterowniki znajdziesz na płycie CD-ROM. Najnowsza wersja jest także dostępna na stronie www.jablotron.com w dziale Oprogramowanie.

1. Włóż płytę CD do napędu CD/DVD.
2. Podłącz przewód JA-80T do centrali alarmowej i do wolnego wejścia USB na swoim PC.
3. Czekaj na zgłoszenie „Kreatora dodawania nowego sprzętu” aby rozpocząć instalację.
4. Szukaj sterowników w napędzie CD/DVD, nazwa oznacza system operacyjny odpowiedni dla danego sterownika.
5. Gdy instalujesz na WIN XP zignoruj ostrzeżenie o braku autentyczności z WIN XP i kontynuuj instalację.
6. Zostaw inne parametry bez żadnych modyfikacji.
7. Zakończ instalację nowego urządzenia.
8. JA-80T zawiera dwa urządzenia w jednym, więc zaczekaj na ponowne uruchomienie „Kreatora dodawania nowego sprzętu”.
9. Powtórz procedurę od 4 do 7 kroku.
10. Po zakończonej sukcesem instalacji twój PC ma zainstalowane 2 nowe urządzenia – „**Jablotron serial interface**” jako sterownik portu szeregowego (COM) i urządzenie USB z tą samą nazwą jak sterownik dla USB.

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego programu ComLink/OLink, zainstaluj go z płyty CD lub pobierz najnowszą wersję ze strony www.jablotron.com.

Ograniczenia w przedłużaniu przewodu

USB: używając standardowego przewodu USB długość można zwiększyć do 5 m.

Wtyczka RJ: przewód CT-04 może zostać przedłużony do 10 metrów. Używając skrętki możemy zwiększyć długość do 100 metrów. 2 piny w środku wtyczki RJ (dane) powinny być podłączone do jednej pary na skrętce. Inna para ze skrętki powinna być podłączona do zewnętrznych pinów we wtyczce RJ (zasilanie).

Parametry techniczne

Wtyczki (PC, centrala alarmowa):

USB i RJ-4

Zewnętrzne źródło zasilania:

Nie wymagane

Długość przewodu USB:

2 m

Długość przewodu podłączonego do centrali alarmowej:

1 m (przewody mogą być przedłużane, zobacz powyższy rozdział)

Kompatybilność:

ComLink wersja 6.0 lub wyższa / OLink

Obsługiwane systemy operacyjne:

Win 98 SE, Win 2000, Win XP / Vista



Firma JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza niniejszym, że urządzenie JA-80T zgodne jest z wymaganymi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/30/EU, 2011/65/EU. Oryginał oceny zgodności znajduje się na stronie www.jablotron.com – sekcja Materiały do pobrania.



Uwaga: Urządzenie nie zostało wyprodukowane z żadnych szkodliwych materiałów, jednak w przypadku zużycia zaleca się zwrócić go do punktu zakupu lub producenta.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com