



12. Przyciski klawiatury

Klawisz	Funkcja
Kod użytkownika	Uzbrojenie / Rozbrojenie
F1 /	Szybkie uzbrojenie całego systemu lub strefy A
F2 /	Szybkie uzbrojenie strefy Home (funkcja częściowego uzbrojenia) lub strefy B (podział strefowy)
F3 /	Otwarcie drzwi
F4	Odczytywanie historii zdarzeń
F5	Nowy kod główny (np.: F5 1234 2789 2789)
F6	Ustawienie kodu użytkownika (np: F6 1234 03 3344)
F7 /	Rozbrojenie systemu pod przymusem (alarm cichej paniki)
F8	Sterowanie urządzeniami (F81 = włączone, F80 = wyłączone)
F0 kod master (1234)	Tryb użytkownika
N	Wyjście oraz odczytywanie błędów jakie wystąpiły w systemie

Zestaw DPK System-05 Instalacja

podłącz telefon do zasilania (przy pomocy dołączonego zasilacza).

c) Podłącz kabel internetowy do modułu GSM (jeżeli centrala będzie wykorzystywana do łączności z Internetem przez GPRS – diater GSM wykorzystywany jako modem sieciowy).

d) Podłącz akumulator w centrali

e) Podłącz zasilanie do centrali

f) **W trakcie odnajdywania przez kartę SIM sieci GSM zaświeci się czerwona dioda LED.** Karta SIM powinna odnaleźć sieć GSM w przeciągu 60 sek. **Jeżeli dioda LED zaczyna migać oznacza to, że sieć GSM nie została odnaleziona. W takim przypadku odłącz zasilanie od centrali (również akumulator) wyjmij kartę SIM i wypróbuj ją przy pomocy telefonu komórkowego aby upewnić się czy karta SIM jest sprawna.**

g) Podłącz baterie w klawiaturze (wyciągnij czerwoną taśmę). Na klawiaturze wyświetli się litera **P** (tryb programowania).

- Jeżeli na klawiaturze wyświetli się litera **F**, oznacza to brak komunikacji klawiatury z centralą alarmowa.

- Jeżeli przypadkowo wcisnąłeś literę **N** wychodząc tym samym z trybu programowania, wpisz kod **F0 6060** aby **ponownie wejść w tryb programowania.**

- Aby zaoszczędzić baterie, będąc w trybie programowania zamknij klawiaturę.

h) **Aby zmierzyć poziom sygnału sieci GSM wpisz kod 971.** Zalecany minimalny poziom sygnału wynosi 3. Jeżeli poziom sygnału jest niższy - zmień położenie centrali alarmowej lub zastosuj antenę zewnętrzną.

i) **Aby wyjść z trybu pomiaru poziomu sieci GSM** wcisnij klawisz **N**.

2. Przed instalacją

Upewnij się, że opcja kodu PIN na karcie SIM została zablokowana (brak żądania kodu PIN). Np. W telefonach Nokia wybierz: Menu, Ustawienia, Ustawienia zabezpieczeń, żądanie kodu PIN, NIE, jeżeli twoja karta nie umożliwia wyłączenia PIN sprawdź w instrukcji JA-60GSM jak go ustawić.

Wybierz najbardziej dogodne miejsca do umieszczenia poszczególnych elementów zestawu. Bezprzewodowa klawiatura powinna być umieszczona w odległości do 20 m od centrali.

3. Instalacja centrali alarmowej

a) **Umieść centralę alarmową w wybranym miejscu** – patrz schemat montażu na ostatniej stronie instrukcji.

b) Zainstaluj baterie do telefonu, podłącz kabel telefoniczny do modułu GSM, który jest umieszczony w centrali alarmowej,



