



JA-82T Verbindungsmodul

Das Verbindungskabel JA-82T dient zur **Verbindung des Alarmsystems OASiS mit einem Computer, auf dem das Programm OLink installiert wurde**. In der Zentrale der Reihe JA-8x wird das Kabel in den Stecker des Digitalbusses gesteckt; a

○ [Declaration of conformity - JA-82T \(PDF 337,87 kB\)](#)

Beschreibung

Das Interface wird für die HID Kommunikation benutzt; damit es funktioniert, müssen keine PC- Driver installiert werden. Die elektrischen Kreise des Digitalbusses des Alarmsystems und die PC- Kreise sind voneinander galvanisch getrennt, und damit wird eine hohe Beständigkeit gegen die Durchdringung der Störung seitens des PC's gesichert. Mit Hilfe des Interface können die Texte aus dem OLink für die Tastatur JA-81F (nicht JA-80F) direkt eingestellt werden.

Technische Parameter

Stecker (PC, Zentrale)

USB und RJ-4

Speisung

sowie aus der Zentrale als auch aus dem PC

Kompatibilität

bestimmt für das Alarmsystem OASiS

Softwareunterstützung

OLink Ver. 1.0.2 und höher