



## JA-82T Modul pre pripojenie ústredne k počítaču

Prepojovací interface JA-82T umožňuje **pripojiť systém OASIS k počítaču s nainštalovaným programom O-Link**. V ústredni sa pripája do konektora digitálnej zbernice, na strane PC do USB konektora. Nevyžaduje inštaláciu ovládačov.

o [Prohlášení o shodě - JA-82T \(PDF 337,87 kB\)](#)

### Popis

Interface používa na komunikáciu HID štandard, preto nie je potrebné inštalovať žiadne ovládače na PC. Elektrické obvody digitálnej zbernice zabezpečovacieho systému a obvody počítača sú od seba galvanicky oddelené, čím je zabezpečená vysoká odolnosť proti preniknutiu rušenia do ústredne zo strany počítača. JA-82T umožňuje aj priame nahranie textov z programu O-Link do klávesnice JA-81F (do JA-80F nie).

### Technické údaje

**Konektory (PC / ústredňa)**

USB / RJ-4

**Napájanie**

z ústredne aj z PC

**Kompatibilita**

určené pre systém OASIS

**Podporovaný softvér**

O-Link verzia 1.0.2 a vyššia