


Hand-Funkfernbedienung RC-80

Die RC-80 ist eine Komponente des Alarmsystems Oasis 80. Sie wurde konzipiert, um das System scharf oder unscharf zu schalten, Panikalarm auszulösen oder andere Geräte fernzusteuern. Die batteriebetriebene Fernbedienung kommuniziert über das Funkprotokoll OASIS.

Anzahl der Tasten

Die Fernbedienung wird mit zwei Tasten geliefert. Durch ein Auswechseln ihrer Abdeckung (die durch eine Schraube auf der Rückseite festgehalten wird) kann sie auf vier Tasten erweitert werden:



Anmelden der Fernbedienung an einer OASIS Zentrale

Ein Tastenpaar der Fernbedienung kann durch Drücken beider Tasten an einer Zentrale angemeldet werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie an der **Zentrale** über die Tastatur den **Programmiermodus** ein, und drücken Sie **Taste [1]**, um in den **Anmeldemodus** zu gelangen. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Adresse aus.
 2. **Halten Sie die Tasten** und oder und gleichzeitig gedrückt (das Tastenpaar, das Sie anmelden möchten), bis die LED der Fernbedienung drei Mal blinkt.
 3. **Verlassen Sie den Programmiermodus**, indem Sie die Taste # auf der Tastatur der Zentrale drücken.
- Die normale Reaktion des Tastenpaares ist scharf oder unscharf schalten durch das Drücken der jeweiligen Taste und das Auslösen von Panikalarm durch das Drücken beider Tasten. Wird der Adresse der Fernbedienung in der Zentrale eine andere Reaktion zugeordnet, so wird diese Reaktion nur durch Drücken der Tasten oder ausgelöst (je nachdem, welches Tastenpaar angemeldet wurde).
 - Wenn Sie zwei Tastenpaare einer einzigen Fernbedienung an zwei unterschiedlichen Adressen in der Zentrale anmelden, dann können jedem Tastenpaar verschiedene Reaktionen und Teilbereiche zugeordnet werden. So könnte z.B. ein Paar das komplette System scharf/unscharf schalten, und das andere Paar könnte für die Teilscharfschaltung zuständig sein.
 - Das Tastenpaar und kann auch angemeldet werden, indem eine Batterie in die Fernbedienung eingesetzt wird.
 - Wird nur ein Tastenpaar an der Zentrale angemeldet, so können die beiden anderen Tasten zur Fernsteuerung anderer Geräte wie z.B. einem Autoalarm oder UC-8x und AC-8x Empfängern verwendet werden.

Testen der Fernbedienung

Die Stärke und Qualität der Funksignale der Fernbedienung können im Programmiermodus von der Zentrale gemessen werden.

Sperren der Fernbedienung

Werden alle vier Tasten der Fernbedienung genutzt, so können alle Tasten gesperrt oder entriegelt werden, indem ein diagonal gegenüberliegendes Tastenpaar gedrückt wird (+ oder +). Wenn die Tasten gesperrt sind, blinkt die LED der Fernbedienung schnell, sobald eine beliebige Taste gedrückt wird (in diesem Fall werden keine Signale gesendet).

Verwendung der Fernbedienung mit anderen Produkten

Außer mit OASIS Zentralen kann die Fernbedienung noch mit anderen OASIS Produkten verwendet werden, die über das OASIS Protokoll kommunizieren, z.B. mit den Relaisempfängern UC-8x und AC-8x. Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung mit diesen Produkten finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Empfängers.

Ersetzen der Batterie

Verringert sich die Reichweite der Fernbedienung oder funktioniert sie nicht mehr, so muss die Batterie ersetzt werden. Die Fernbedienung kann problemlos geöffnet werden, indem die Schraube auf der Unterseite gelöst wird.

Geben Sie gebrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Löschen der Fernbedienung aus dem System

Wenn Sie die Fernbedienung aus dem System löschen möchten, z.B. weil sie verloren wurde, löschen Sie sie aus ihrer Adresse in der Zentrale.

Technische Daten

Stromversorgung:	alkalische Batterie Typ L1016 (6.0 V)
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (5 Anwendungen pro Tag)
Frequenzband:	868 MHz, OASIS Protokoll
Kommunikationsreichweite:	ca. 30m (freies Feld)
Betriebsumgebung gemäß EN 50131-1	Innenbereich
Betriebstemperatur	-10 to +40 °C
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03
Entspricht den Normen	ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1



Hiermit erklärt die Firma Jablotron GmbH, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC befindet. Die Original-Konformitätserklärung ist nachlesbar unter www.jablotron.de / www.jablotron.at.



Hinweis: Obwohl dieses Gerät keine schädlichen Materialien enthält, empfehlen wir, es nach Gebrauch an den Händler zurückzugeben.