

Cable conexión a PC por USB - JA-80T

Las centrales Jablotron de la serie JA-8X y JA-6X se pueden conectar a un ordenador mediante el cable JA-80T. La conexión se realiza mediante el conector de bus exterior de la central (RJ-11) al conector del interface JA-80T utilizando un cable con conectores RJ. Conecte entonces el conector USB del JA-80T en un puerto USB libre en el PC. Antes de ello debe haber instalado los drivers correctos del JA-80T en el PC. Una vez instalados puede iniciar la comunicación mediante el programa **ComLink** – utilizando este programa el instalador/usuario puede fácilmente programar, manejar y probar el sistema, leer los últimos eventos y muchas otras opciones.

Instalación de los drivers

El programa ComLink y los drivers se pueden encontrar en el CD-ROM adjunto al equipo. La última version también puede descargarse de www.jablotron.com en la sección de descargas.

1. Inserte el CD en el lector de CD del PC.
2. Conecte el cable JA-80T a la central y a un puerto USB libre de su PC como se ha descrito anteriormente.
3. Espere que aparezca "Auxiliar para instalar Nuevo hardware" en el PC.
4. Busque los drivers en dispositivos (CD), en el nombre del archive indica el sistema operativo para el que es adecuado.
5. Al instalarlo en WIN XP, ignore la notificación de no autenticación con WIN XP y continúe con el proceso de instalación.
6. Deje el resto de parámetros sin ninguna modificación.
7. Finalice el proceso de instalación de nuevo hardware.
8. El JA-80T contiene dos dispositivos en uno, espere que aparezca "Auxiliar para instalar Nuevo hardware".por segunda vez
9. Repita el proceso de los pasos 4 a 7.
10. Ahora su PC tiene 2 nuevos dispositivos tras su correcta instalación - "**Jablotron serial interface**" como puerto serie (COM) y un dispositivo USB con el mismo nombre que el driver USB.
11. Si todavía no ha instalado el programa ComLink, instálelo desde el CD o bajándose la última versión desde www.jablotron.com

Extensión de cable permitida

USB: utilizando cable estandard USB la máxima longitud es de 5 metros.

Conector RJ: cable CT-04 se puede utilizar para una longitud de hasta 10 metros. Mediante cable UTP, la longitud máxima puede ser de hasta 100 metros. Los dos pins centrales en el conector RJ (datos) se deben conectar a un par trenzado. El otro par trenzado se debe conectar a los pins externos del conector RJ (alimentación).

Especificaciones

Conectores (PC, central):	USB y RJ
Alimentación externa:	No requerida
Longitud del cable USB:	2 m
Longitud del cable conexión a central:	1 m (los cables se pueden alargar, sección anterior)
Compatibilidad:	ComLink V 60 o superior

Sistemas operativos soportados: Win 98 SE, Win 2000, Win XP Profesional o Home Edition



JABLOTRON ALARMS a.s declara por la presente que el JA-80T está en conformidad con los requisitos esenciales en armonización con la legislación de la Unión: directivas 2014/30/EU, 2011/65/EU. La declaración de conformidad original se puede encontrar en www.jablotron.com – sección Descargas.



Nota: Aunque este producto no contiene materiales contaminantes es recomendable que al finalizar su utilización sea devuelto al instalador o al fabricante para su reciclaje.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com