

La sirena interna senza fili JA-80L

Il JA-80L è un componente del sistema d'allarme Oasis 80 Jablotron. Può essere utilizzata come:

- Sirena d'allarme interna
- Campanello senza fili
- Modalità Chime
- Indicatore acustico per segnalazione ritardi in entrata e in uscita

La sirena è alimentata dalla rete e comunica attraverso il protocollo radio OASIS. Può essere parte di un sistema d'allarme o può essere utilizzata come dispositivo indipendente. Se utilizzata come parte di un sistema d'allarme, suona quando scatta un allarme intrusione e conferma la reale presenza di un estraneo nell'edificio inviando un segnale tamper sensore di manomissione se è scollegata. L'installazione può essere effettuata solo da tecnici in possesso di un certificato emesso da un distributore autorizzato.



Acquisizione della JA-80L su una centrale Oasis

1. Commutate la centrale in modalità di Installatore ed inserire 1 (per entrare in modalità di acquisizione).
2. Inserite la sirena in una presa di corrente. L'indicatore della JA-80L si accenderà e poi si spegnerà, così l'acquisizione sarà confermata.
3. Uscite dalla modalità di acquisizione premendo il tasto # sulla tastiera di sistema.

Note:

- a) Se si desidera è possibile acquisire diverse sirene alla centrale.
- b) Se la sirena non viene acquisita (il suo indicatore non si spegne), controllate se:
 - o La centrale è in modalità di acquisizione.
 - o La sirena presenta le impostazioni di default. In caso contrario resettatela.
- c) Una sirena acquisita genera un suono, se scatta un allarme sulla centrale, e può generare dei bip per i ritardi in entrata e in uscita (programmabili sulla centrale).
- d) La sirena può essere utilizzata simultaneamente come campanello senza fili o suoneria sollecitata da un rivelatore. Per queste due modalità il pulsante del campanello e i rivelatori pertinenti devono essere acquisiti alla sirena (dopo aver acquisito la sirena alla centrale – vedi istruzioni che seguono).
- e) Se la sirena è scollegata dalla presa di corrente durante la segnalazione di un allarme, la sirena invierà immediatamente un segnale di manomissione per sollecitare l'allarme antimanomissione sulla centrale.

I segnali radio della sirena possono essere controllati e misurati dalla centrale in modalità installatore. Perché la sirena emetta un segnale di test, premete il suo pulsante.

La sirena può anche indicare l'inserimento del sistema attraverso un singolo bip e il disinserimento con due bip. Per attivare questi bip premete il pulsante della sirena tre volte in rapida successione. Due bip confermeranno l'attivazione di questa funzione. Per disattivare questa funzione semplicemente premete il pulsante tre volte come indicato in precedenza. La conferma sarà indicata da un bip.

Acquisizione del pulsante campanello

È possibile acquisire fino a 8 pulsanti senza fili del tipo RC-8x nel seguente modo:

1. Inserite la sirena in una presa di corrente e se il suo indicatore inizia a lampeggiare, allora è possibile iniziare ad acquisire i dispositivi. In questo caso la sirena dispone ancora delle impostazioni di default, cioè nessun dispositivo è ancora stato acquisito. Se l'indicatore è sempre acceso dopo aver inserito la sirena nella presa di corrente, tenetelo premuto (mentre è acceso) finché non inizierà a lampeggiare. Ciò significa che qualche altro elemento è già stato acquisito e la modalità ora aperta serve per acquisire altri dispositivi.
2. Un RC-8x può essere acquisito attivandolo (premendo il suo pulsante). L'acquisizione è confermata dal suono di una melodia. Attivando ripetutamente l'RC-8x potete far scorrere le 8 possibili melodie che possono essere associate all'attivazione del RC-8x.
3. Se tutte le unità RC-8x richieste sono state acquisite, uscite dalla modalità di acquisizione della sirena premendo il suo pulsante. Questo metodo permette di aggiungere il pulsante ai dispositivi già acquisiti.

Modalità Chime

Se si desidera indicare la sollecitazione di un rivelatore JA-8x senza fili attraverso una suoneria dovete acquisire il rivelatore nel seguente modo:

1. Inserite la sirena in una presa di corrente. Se l'indicatore inizia a lampeggiare l'acquisizione del rivelatore può avvenire immediatamente (non sono stati acquisiti altri dispositivi in precedenza).
2. Per acquisire un rivelatore, premete e rilasciate il suo interruttore antimanomissione. Si sentirà un suono (premendo e rilasciando il tamper sensore potrete far scorrere le 8 melodie a disposizione da associare al rivelatore).
3. Dopo aver acquisito tutti i rivelatori desiderati uscite dalla modalità di acquisizione premendo il pulsante della sirena.

Oltre ad attivare le suonerie attraverso la sollecitazione di un rivelatore, queste possono anche essere attivate dalla sollecitazione di un ingresso IN della tastiera JA-80F (per acquisire una tastiera premete e rilasciate il suo interruttore tamper).

Numero massimo di dispositivi acquisiti

È possibile acquisire fino a 8 unità RC-8x o rivelatori, e una singola centrale Oasis JA-80 può essere acquisita ad una singola sirena JA-80L. Ciascuno di questi elementi può essere acquisito ad un numero illimitato di sirene o altri ricevitori.

Cancellare tutti i dispositivi acquisiti (RESET)

Tutti i dispositivi acquisiti possono essere cancellati come segue:

1. Estraete la sirena dalla presa di corrente.
2. Tenete premuto il pulsante della sirena mentre la reinserite di nuovo nella presa di corrente.
3. Tenete premuto il pulsante finché non sentirete due bip che confermano il reset.
4. L'indicatore continuerà a lampeggiare (modalità di acquisizione del dispositivo).
5. Per uscire dalla modalità di acquisizione premete il pulsante della sirena (l'indicatore si spegnerà).

Se l'indicatore non lampeggerà dopo i due bip del reset, significa che la sirena è nella portata radio della centrale. In questo caso tutti i dispositivi acquisiti in precedenza, tranne la centrale, devono essere cancellati. Se desiderate interrompere volontariamente l'utilizzo della sirena con la centrale, la sirena deve essere cancellata sulla centrale prima di essere resettata (nella modalità di acquisizione della centrale selezionate l'indirizzo della sirena e tenete premuto il tasto 2 sulla tastiera di sistema per cancellare la sirena).

Volume del suono

La sirena dispone di due livelli di volume selezionabili. Per passare da una selezione all'altra tenete premuto il pulsante della sirena mentre l'unità è ancora inserita in una presa di corrente (il volume selezionato è indicato da un suono). L'impostazione del volume ha effetto solo sul suono del campanello, sulle suonerie sollecitate da un rivelatore e sui bip in entrata/uscita. I suoni della sirena d'allarme sono sempre impostati al massimo volume.

Funzioni dell'indicatore luminoso

Nell'utilizzo normale l'indicatore lampeggia quando si preme il pulsante del campanello o quando suona la sirena. Se la sirena è acquisita da una centrale Oasis, questo indicherà lo status dell'uscita programmabile PGY con una luce continua. L'indicatore lampeggia in modalità di acquisizione.

Specifiche tecniche

Alimentazione	230V/50Hz, 1W
Banda di comunicazione	868 Mhz, protocollo Oasis
Portata di comunicazione	circa 100 m (area aperta)
Suoni (melodie)	8 selezionabili per pulsanti e rivelatori, e un suono per la sirena d'allarme 95 dB / 1 m
Numeri massimi di dispositivi acquisiti	1x centrale Oasis JA-80

Classe di sicurezza	8 pulsanti e dispositivi senza fili Oasis
Ambiente operativo	Il secondo EN60950
Allacciamento	generale, interno da -10 a +40 °C
Immunità meccanica	IP40 secondo EN 60529, IEC 529
Condizioni operative	IK08 secondo EN 50102
JA-80L è conforme a ETSI EN 300220, ETS 300683, e EN 50134	VO-R/10/08.2005-24

CE JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-80L è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l'originale della dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download.



Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al produttore dopo l'uso.