

RC-42 & RC-44 fjernkontroller

RC-44 kombinerer to par knapper (🔒 & 🔓 og ● & ○). De kan brukes til å kontrollere mange typer Jablotron enheter. For eksempel kan en RC-44 kontrollere bilalarmen og husalarmen uavhengig av hverandre, eller to seksjoner av husalarmen, eller opp til 6 forskjellige enheter hvis den brukes sammen med UC mottakere.

RC-44 kan sende 6 instruksjoner: 🔒, 🔓, ●, ○, 🔒+🔓 og ●+○. Den har tastelås.

RC-42 er samme fjernkontroll som **RC-44** bortsett fra at den kun har 2 knapper (🔒 & 🔓). Dessuten har den ikke tastelås. Oppgradering fra RC-42 til RC-44 kan enkelt gjøres ved å bytte kapslingen.

RC-42 and RC-44 fjernkontroller er kompatible med de fleste Jablotron produkter som kommuniserer på 433.92 MHz:

- Trådløs alarm: JA-6x (PROFI & MAESTRO)
- Universale mottakere: UC-216, UC-222 and UC-280
- Bilalarm: CA-120x ATHOS, CA-32x ACCENT and CA-11 REX
- Sentral billås: CL-305 and CL-306



Tastelås

For å aktivere tastelåsfunksjonen, åpne opp kapslingen og fjern batteriene. Hold 🔒 knappen inne og sett inn batteriene igjen. Hold 🔒 knappen inne til LED indikatoren lyser. Sett sammen kapslingen igjen.

Aktiver tastelåsen (kun RC-44) ved å trykke på to diagonale taster samtidig (🔒+○ or ●+🔓) til LED indikatoren blinker. Nå er alle tastene låst. LED indikatoren vil blinke fort hvis du trykker på en tast, men ingen signal vil bli sendt.

Slå av tasteåsen (RC-44 only) ved å trykke på to diagonale taster samtidig (det samme som for låsing).

Slå av tastelåsfunksjonen – gjør det samme som for aktivering av tastelåsfunksjonen (se over). Det vil vises ved et blink i LED indikatoren.

Opplæring av RC-4x til en mottaker

Les instruksjonen for mottakerenheten. Du kan lære opp både 🔒+🔓 og ●+○ til en JA60Kn sentralenhet. (Kun for RC-44). På denne måten kan RC-44 ha to forskjellige funksjoner.

Batteriskifte

Når batteriet begynner å bli dårlig vil avstanden for radiosignalet bli kortere. Du må da bytte batteri. Bruk type L1016.

Spesifikasjoner

Strømforsyning	6V batteri (type L1016)
Batterilevetid	ca. 1 år
Frekvens	433.92 MHz
Koding	digital flytende sikkerhetskode
Tastelås	kun for RC-44
Kan brukes i h.t. ERC REC 70-03. Testet i h.t. EN ETSI 300220, ETS 300683 EN 50134.	

Jablotron Ltd erklærer herved at RC-42 og RC-44 er produsert i samsvar med kravene til relevante standarder og foranstaltninger til Directive 1999/5/EC. Den originale samsvarserklæringen kan finnes på web sidene til Jablotron www.jablotron.com.



NB! Batterier skal behandles som returavfall og ikke kastes i søppelkassen. Retur kan skje til forhandler eller andre mottak for batterier.

