



## JA-110T Modul izolátoru sběrnice

Izolátor sběrnice JA-110T je určen k **oddělení a ochraně nechráněných částí vedení sběrnice**. Je napájen ze sběrnice ústředny. Lze ho instalovat do krabice JA-190PL.

o [Prohlášení o shodě - JA-110T \(PDF 314 kB\)](#)



### Popis

Není adresovatelný (neobsazuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).

### Technická specifikace

**Napájení**

ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V)

**Proudová spotřeba při záloze (klidová)**

5 mA

**Proudová spotřeba pro volbu kabelu**

5 mA

**Přípustné zatížení vnější větve sběrnice**

max 250 mA

**Klasifikace**

stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3

**Prostředí dle**

ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné

**Rozsah pracovních teplot**

-10 až + 40 °C

**Dále splňuje**

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022