



## PS-062A II Parkovací senzor

Parkovací senzor PS-062A II usnadňuje parkování tím, že informuje řidiče o přítomnosti překážek za vozidlem nebo před ním.

### Popis

Tato sada umožňuje detekci překážek za nebo před vozidlem. Jestliže je instalována jako zadní parkovací senzor, detekuje překážky ve vzdálenosti 30 cm až 2 metry a je aktivována zařazením zpátečky. Pokud je vůz vybaven tažným zařízením, lze při montáži zvolit nastavení, aby bylo ignorováno. V případě, že je instalována jako přední parkovací senzor, detekuje překážky ve vzdálenosti 30 cm až 1 metr a je aktivována sešlápnutím brzdy.

Displej sady informuje o přibližné vzdálenosti od překážky jak grafickou formou barevných sloupců, které označují orientaci překážky, tak číselně. Lze u něho zvolit orientaci grafického zobrazení a proto je možné jej instalovat jak na palubní desku nebo na strop před řidiče, tak i na strop do zadní části, aby se na něj řidič mohl dívat ve zpětném zrcátku. Součástí displeje je i akustická signalizace, kterou lze vypnout.

Jednotka a displej se instalují výhradně do interiéru vozidla. Sensory se instalují do plastového nárazníku vozu pomocí přiložené frézky.