



## JA-187J Draadloze pols-knop

De JA-187J paniek knop kan op afstand een noodalarm activeren of andere apparaten bedienen. Het wordt meestal gebruikt om hulp te roepen. De knop kan als horloge gedragen worden, of om de nek met een ketting.

o [Declaration of conformity - JA-187J \(PDF 315,39 kB\)](#)



### Omschrijving

De knop wordt gevoed door een batterij.

### Specificaties

**Voeding:**

lithium batterij type CR 2032 (3 V)

**Levensduur van de batterijen:**

3 jaar

**Communicatie protocol:**

868 MHz

**Draadloos bereik:**

tot 50 m

**Milieu:**

buiten

**Beschermingsklasse:**

IP-44

**Werktemperatuur:**

-25 °C tot +50 °C