



JA-188J Trådløs panikkalarm knapp

JA-188J brukes normalt som en trådløs knapp for panikkalarm eller nødalarmring. Den kan også brukes for å aktivere/deaktivere sentralen eller styre andre apparater. Den har sabotasjekontakter og overvåker batterispenningen.

○ [Declaration of conformity - JA-188J \(PDF 312.77 kB\)](#)



Beskrivelse

Systemets reaksjon på trykk-knappen er programmerbar. Standard reaksjon er panikkalarm eller aktivering/deaktivering av systemet (valgbart). Andre reaksjoner kan velges i sentralen (sentral i Service-nivå).

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

LS14250 litiumbatteri (3,6V ½ AA / 1,2 Ah)

Normal batterilevetid

ca. 3 år

Frekvens

868,1 MHz

Kommunikasjonsområde

ca. 300 m (åpent område)

Størrelse

80 × 80 × 29 mm

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-5-3