



PT-P700-X Etikettkriverer for segmenter

En etikettkriverer gjør det mulig å skrive ut etiketter til betjeningspanelenes (tastaturenes) segmenter under installasjonen.

Beskrivelse

Etiketter kan skrives ut direkte fra F-Links programversjon 1.2.0 eller høyere via betjeningspanelenes interne innstillinger (skriverer må være installert på PC på forhånd). Skriveren kan i tillegg benyttes til å skrive ut etiketter ved hjelp av P-Touch Editor Lite programmet, som er installert direkte i skriveren uten behov for å installere drivere.

Tekniske spesifikasjoner

Strømtilførsel

AD-E001 EU mains adapter (inkludert i leveransen) eller 6 AA alkaliske

batterier

(LR6)/1,5 V (ikke inkludert i leveransen)

USB-port

USB mini B (inkludert i leveransen)

Etiketter for andre utskrifter

B 24 mm/L 3 m (inkludert i leveransen)