



JA-82T Interfejs do programowania z komputera PC

Jest to nowa wersja interfejsu wykorzystywanego do programowania central alarmowych serii JA-8x OASIS zgodna ze standardem **HID**. Po połączeniu komputera **PC** (port USB) z **centralą alar**

o [Declaration of conformity - JA-82T \(PDF 337,87 kB\)](#)

Opis

W przypadku tego interfejsu **nie musisz** instalować na komputerze żadnych sterowników. Daje on również możliwość **przesyłania tekstów**, jakie później wyświetlają się na klawiaturze **bezpośrednio** z oprogramowania Olink do klawiatury. Wystarczy połączyć Interfejs bezpośrednio do klawiatury, bez połączenia z centralą, jak to ma miejsce w przypadku **starszej wersji** JA-80T.

Interfejs przeznaczony jest TYLKO dla systemów JA-8x OASIS.