



JA-110TP Termóstato interior bus

Desenvolvido para medir e controlar temperaturas interiores. O termóstato aumenta o raio de alcance do sistema JABLOTRON 100+ na área da domótica com um simples controlo de zonas.

○ [Declaration of conformity - JA-110TP \(PDF 315,52 kB\)](#)

Descrição

Para ativar e desativar os sistemas de aquecimento, são utilizadas saídas programáveis da central de alarme.

Em edifícios é possível instalar até 16 termóstatos que, por sua vez, conseguem controlar até 16 circuitos independentes. O equipamento é um componente endereçável do sistema JABLOTRON 100+ e ocupa uma posição no sistema.

- Integração total no MyJABLOTRON, ou seja, informações sobre o estado atual e o controlo remoto de termóstatos
- Mudança automática para a temperatura económica ao armar o sistema é armado
- Modo de calendário semanal
- Possibilidade de aceder ao modo de configuração manual da temperatura
- Possibilidade de desativar caso seja necessário apenas manter uma temperatura mínima no edifício
- Desativar aquecimento no caso de uma janela aberta
- Notificação em caso de sobreaquecimento ou congelamento
- Controlo fácil por marcação
- Gráfico do histórico de temperaturas
- Sensor de tamper

Especificações técnicas

Alimentação	através do bus da central de alarme +12 V (+9 - +15 V)
Consumo no modo de Backup (em inatividade)	1 mA
Consumo de corrente com o cabo selecionado	1 mA
Altura de instalação recomendada	1,5 m acima do solo
Dimensões	66 x 90 x 22 mm
Intervalo da temperatura de funcionamento	-10 a +70 °C
Precisão da medição no intervalo da temperatura de funcionamento	0,1 °C
Cumprir os requisitos das normas	EN 50130-4 e EN 55022

