



## AS-1 Акустический индикатор

Акустический индикатор AS-1 используется для сигнала при движении транспортного средства задним ходом. Индикатор подключается к фонарю заднего хода.