

## JA-192E сегменты управления для установки модулей доступа



JA-192E - сегмент управления для модулей доступа JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E, и JA-154E.



### Описание

Сегмент позволяет пользователю легко управлять функциями в системе охраны:

- управление разделом (ПОСТАНОВКА, ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАНОВКА, СНЯТИЕ С ОХРАНЫ)
- управление выходом PG (PG ВКЛ и PG ВЫКЛ)
- звонок для оповещения события (паника, медицинская помощь и другое)
- индикация состояния

### Технические параметры

**Питание**

от модуля доступа (9 ... 14 V)

**Среднее потребление тока \***

10 mA

**Размеры**

102 x 15 x 33 мм

**Вес**

20 г.

**Среда применения**

EN 50131-1. II, внутри помещения

**Диапазон рабочей температуры**

от -10 до +40 ° C

**Соответствует стандартам**

степень 2- EN 50131-1, EN 50131-3

**Соответствует стандартам**

ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

\* для расчета времени работы при питании от резервной батареи