



## JB-VA78 Переходник для клапана типа VA78

Переходник для подключения термоголовки JB-150N-HEAD к клапану радиатора В комплект входят 5 переходников.

### Описание

Переходник типа VA 78 предназначен для клапана типа:

- Danfoss RA

### Технические характеристики

**Тип переходника**

VA 78

**Клапан**

Danfoss RA