



## PLV-CP-L запасной корпус

Запасной корпус для контрольных панелей JA-83, JA-106, BP12-18.