



JA-110T Modul izolátora zbernice

Izolátor zbernice je určený **na oddelenie a ochranu nechránených častí vedenia zbernice**. Je napájaný zo zbernice ústredne. Možno ho inštalovať do montážnej krabice JA-190PL. Nie je adresovateľný (neobsadzuje v systéme žiadnu pozíciu).

o [Prohlášení o shodě - JA-110T \(PDF 314 kB\)](#)



Technické údaje

Napájanie

zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

5 mA

Prúdová spotreba pre výber kábla

5 mA

Prípustné zaťaženie vonkajšej vetvy zbernice

max 250 mA

Klasifikácia

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3,

Prostredie podľa

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10 až + 40 °C

Ďalej spĺňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022